

Инструкция кассира для кассы Эвотор

ВКЛЮЧИТЬ ККТ Нажмите клавишу включения, удерживайте в течение 3 секунд.

ОТКРЫТЬ СМЕНУ Выполняется автоматически при первой продаже.

ПРОБИТЬ ЧЕК


Товар с фиксированной ценой



Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету



ОТПРАВИТЬ ЧЕК ПО СМС

Товар с фиксированной ценой



Товар со свободной ценой



ВЫПОЛНИТЬ ВОЗВРАТ

Возрат оформляется в следующих случаях:

- покупатель возвращает товар,
- в чеке допущена ошибка (пробита неправильная позиция, сумма и т. п.).

Товар с фиксированной ценой



Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету



X-ОТЧЕТ (ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ)

Печать X-отчета требуется для контроля работы кассира. В отличие от Z-отчета, X-отчет не закрывает кассовую смену, и его можно снимать в течение дня столько раз, сколько потребуется.



ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (Z-ОТЧЕТ)



Кассовая смена не должна превышать 24 часа с момента открытия. Если прошло более 24 часов, закройте смену и откройте новую.

ВЫКЛЮЧИТЬ ККТ Нажмите клавишу включения, удерживайте в течение 3 секунд.

ЛК Эвотор: _____
